



Il Sistema di Misurazione per le opere da pittore

Il Sistema di Misurazione per le opere da pittore è uno **strumento di fondamentale importanza** per i lavoratori della nostra categoria: serve infatti per effettuare la **contabilità corretta rispetto al lavoro che si andrà a svolgere o che è stato svolto**.

Sostanzialmente, il Sistema **permette di prendere le giuste misure di lavorazioni particolari**, svolte in modi anche diversi tra loro.

Di seguito, analizzeremo tre tematiche: il **trattamento dei fondi**, la **tinteggiatura** e la **verniciatura**.

Il trattamento dei fondi

Nei **prezzi dei lavori compiuti**, si intendono compresi e compensati gli oneri inerenti:

- i trasporti;
- carico e scarico in cantiere;
- sollevamenti ai piani;
- spese generali;
- utile dell'Impresa

Sono **sempre esclusi** invece gli **oneri derivanti da mascherature**, per **ogni tipo di ponteggio esterno**.

Al contrario, sono **sempre compresi** i **ponteggi interni aventi il piano di calpestio inferiore ai due metri da terra**.

La tinteggiatura

Devono essere misurate con il **sistema del vuoto per pieno**, detraendo soltanto i fori con **superficie superiore a 4 metri quadrati**, le seguenti tinteggiature:

- a calce;
- a colla;
- a tempera;
- lavabili di idropittura;
- rivestimenti plastici

Le **sporgenze** quali poggiali, sottogronde e terrazze, **devono essere calcolate a parte**.

La verniciatura

In questo caso occorre fare delle importanti distinzioni.

Rispetto alle **opere in legno** (con misura minima del foro pari a **1,60** metri quadrati sviluppati)

- **finestre semplici**: una volta e mezza la luce del foro;
- **finestre semplici con vetri thermopan**: 2 volte la luce del foro;
- **finestre tipo Wagner**: 2 volte e mezza la luce del foro;
- **finestre doppie**: tre volte la luce del foro;
- **porte finestre semplici**: due volte la luce del foro;
- **porte finestre semplici con vetro thermopan**: 2 volte e mezza la luce del foro;
- **porte finestre tipo Wagner**: 3 volte la luce del foro;
- **porte finestre doppie**: 4 volte la luce del foro;
- **porte piene, senza detrarre eventuale parte vetrata**: 2 volte la massima superficie più il sottogola;
- **cassonetti e bancali**: reale superficie dipinta;
- **avvolgibili**: 2 volte e mezza la luce del foro a parte rulli o apparecchi a sporgere;
- **ante ad oscuro o persiane a griglia**: tre volte la luce del foro;
- **perlinati**: una volta e un quarto la superficie verniciata.

Per quanto riguarda invece le **opere in ferro**:

- **ringhiere semplici**: una volta e mezza la superficie;
- **ringhiere lavorate**: due volte la superficie;
- **serrande a maglia ondulata**: tre volte la superficie;
- **basculanti**: 2 volte e mezzo la massima superficie;
- **cancelli riducibili od estendibili**: 4 volte la superficie;
- **radiatori**: si calcolano ad elemento o a metro quadrato (in questo secondo caso la misura è quella corrispondente alla superficie radiante).